



FARM LAND

By SANKEN founded in 1967

オーストリア JANSCHITZ 社 正規代理店



SMART · QUALITY · INNOVATION – FOR YOU

クリームセパレーター・バターチャン

株式会社三研 東京都大田区大森中 3-36-8

TEL03-6450-0327 FAX03-6450-0326

sanken@hi-sanken.com <http://www.hi-sanken.com>



クリームセパレーター



型式	100-19	FJ90PP	FJ130EPR	FJ130ERR	FJ350EAR
電源 (100~115V)	55W	60W	70W		250W
能力 (L/H)	100	90	130		350
ボウルコンテナ容量 (L)	12				22
ディスク枚数	12	13	21		29
大きさ (cm)	36×36×52	36×36×48	38×38×54		45×45×71
材質 ボウルコンテナ	樹脂	アルミ	ステンレス		
材質 アウトレット	樹脂			ステンレス	
材質 ボウルホルダー	樹脂			ステンレス	
材質 ディスク	アルミ				

分離作業のポイント

40℃程度に加熱された生乳を投入します。また、事前にセパレーターにお湯をとおして温めると良いです。

バターチャン



FJ10 (手動)



FJ10



FJ32



型式	FJ10 (手動)	FJ10	FJ32
電源 (100~115V)	—	500W	450W
コンテナ容量 (L)	10		32
能力 (L/回)	3.8		12L



チャーニング (攪拌) のポイント

加熱殺菌されたクリームを低温下にて8~12時間保持します。(エージング)

エージングを終えたクリームを10~13℃に調整してから、バターチャンに投入し、チャーニングを始めてください。

バターが形成されるまで約20~30分かかります。

クリーム10Lから約4kgのバターが得られます。



焼土殺菌乾燥機ヘクサペット

型式	100S
外寸 (mm)	3200×790×H1390
回転ドラム (mm)	六角形 2000×400 (頂点)
ドラムモーター	単相 100V ギヤードモーター



焼土殺菌乾燥機ヘクサペット

型式	2000-550
外寸 (mm)	3300×800×H1500
回転ドラム (mm)	2000×φ550
ドラムモーター	三相 200V メカ式変速モーター



棹式豚衡機



豚衡機ロードバーセット



豚背脂肪測定器

